

Busca este producto en Gatoo.es

www.gatoo.es

Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d'emploi/Garantie
 Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
 Istruzioni per l'uso/Garanzia • Bruksanvisning/Garanti
 Instruction Manual/Guarantee • Instrukcja obsługi/Gwarancja
 Návod k obsluze/Záruka • Használati utasítás/Garancia
 Руководство по эксплуатации/Гарантия



Zuckerwatte-Maker • Suikerspinmachine • Machine à barbe à papa
 Formador de hiel de Candy • Máquina de algodão doce • Macchina per zucchero filato
 Sukkerspinmaskin • Candy Floss Maker • Maszyna do waty cukrowej • Výrobek cukrové vaty
 Vattacukor gép • Аппарат для изготовления сахарной ваты

ZWM 3199

Indicaciones generales de seguridad

Antes de la puesta en servicio de este aparato, lea detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo bien incluyendo la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional. No lo utilice al aire libre (excepto que esté destinado al uso limitado al aire libre). No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos del sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en el agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado, retire de momento la clavija de la caja de enchufe.
- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (tire de la clavija no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- **No** utilice el aparato sin vigilancia. En caso de que tenga que dejar su lugar de trabajo, desconecte siempre el aparato o retire la clavija de la caja de enchufe (por favor, tire de la clavija y no del cable).
- Controle regularmente si el aparato o el cable tiene defectos. No ponga en servicio un aparato defectuoso.
- No repare el aparato por su cuenta. Sino vaya siempre a un establecimiento autorizado. Para evitar peligros, deje sustituir un cable defectuoso por uno de la misma calidad sólo por el fabricante, por nuestro servicio al cliente o por una persona similar cualificada.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Por favor, preste atención a las "Indicaciones especiales de seguridad" indicadas a continuación.

Niños y personas débiles

- Para la seguridad de sus niños, no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc.) a su alcance.

Atención! No deje jugar a los niños con la lámina, existe peligro de asfixia!

- Para proteger a niños o personas débiles del peligro de aparatos eléctricos, tenga en cuenta que este aparato sólo se puede utilizar bajo vigilancia. Este aparato no es ningún juguete. **No deje jugar a los niños con ello.**

Símbolos utilizados en este manual de instrucciones

La información importante para su seguridad está señalada especialmente. Es esencial que cumpla con las presentes instrucciones para evitar accidentes y prevenir daños a la máquina.

ADVERTENCIA!

Esto podría poner en peligro su salud y provocarle posibles daños personales.

ATENCIÓN!

Esto podrá dañar la unidad u otros objetos.

i NOTA: En esta sección encontrará algunos consejos o información variada.

Instrucciones de seguridad importantes para la presente unidad

ATENCIÓN!

- La unidad tan sólo deberá utilizarse bajo supervisión.
- Nunca sumerja la unidad en agua u otros líquidos para limpiarla o para otros fines.
- No coloque nunca la unidad en un lavaplatos.
- No utilice la unidad si está cerca de una fuente de calor.
- Saque el enchufe de la toma y espere hasta que la unidad se haya enfriado al completo antes de intentar limpiarla o trasladarla.
- Mantenga la unidad limpia, ya que siempre está en contacto con la comida..
- No utilice la unidad en el exterior y guárdela en un lugar seco.
- Utilice sólo accesorios que sean conformes con la unidad. Cualquier otro accesorio podrá ser peligroso para el usuario y la unidad también podrá sufrir daños.
- Coloque la unidad sobre una mesa o una superficie plana, para que no se caiga.
- Siempre deberá comprobar que los accesorios están ajustados correctamente antes de encender la unidad.

ADVERTENCIA!

- No toque nunca el interior de la unidad tras haberla utilizado ya que aún estará muy caliente!
- Las partes accesibles de la unidad, como el cuenco metálico en el que se polvorea el azúcar, pueden alcanzar una temperatura muy alta durante el uso. No toque nunca estas partes mientras se estén utilizando o antes de que la unidad se haya enfriado por completo.
- Nunca coloque la unidad cerca de objetos inflamables (como las cortinas, la madera, etc.
- Nunca cubra la unidad.

Instrucciones de aplicación

Por favor, lea detenidamente este manual de instrucciones al completo y guárdelo en un lugar seguro. Incluya siempre el presente manual si deja la unidad a otra persona.

Antes del primer uso

ATENCIÓN!

La unidad debe funcionar durante aproximadamente unos 5 minutos sin azúcar antes de que saque la tapadera del calentador.

i NOTA:

Es normal la existencia de algunos gases suaves y ruidos durante este proceso. Asegúrese de que siempre se registre una ventilación adecuada.

Instalación

Asegúrese de que el interruptor se encuentra en posición de apagado (0) y que la unidad está desconectada de la red de alimentación.

Cuenco de azúcar

- Ajuste el cuenco de azúcar en la vara de la unidad. La hendidura del soporte debe ajustarse de forma que se ubique en la clavija de la vara.

Cuenco de tapadera

- Coloque el cuenco en el bloque motorizado y a continuación, gírelo en el sentido de las agujas del reloj.
- Observe si lo ha ajustado correctamente.
- Ahora, ajuste el cuenco transparente en la parte superior.

Funcionamiento

Preparación

Tenga los adhesivos rígidos a mano. Si alguna vez tuviese que cambiarlos con posterioridad, siempre podrá utilizar los "pinchos de comidas rígidos", que podrá encontrar en el departamento de bienes domésticos de un gran almacén.

Conexión eléctrica

- Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado (0).
- Asegúrese de que el voltaje de funcionamiento de la unidad (véase en la placa) es el mismo que el voltaje de red.
- Conecte el enchufe de red a una toma anti-electrocuciones de 230V ~ 50Hz correctamente instalada.

Uso

- Ponga el interruptor en posición de encendido (1) y deje la unidad funcionando durante 5 minutos para calentarla sin poner azúcar dentro de ella.
- Apague la unidad colocando el interruptor en posición de apagado (0) y a continuación, espere a que el cuenco de azúcar se pare.
- Utilice una cuchara medidora para rellenarla de azúcar y coloque el azúcar en el centro del cuenco.

NOTA:

Podrá utilizar azúcar normal o comprar azúcar aromático.

- Encienda la unidad. El cuenco metálico empezará a girar.
- Al cabo de unos minutos, el dispositivo empezará a hilar el algodón de azúcar. Gire el algodón de azúcar alrededor del palo. Mantenga el palo en posición vertical. Gire el palo entorno a su eje y al mismo tiempo, alrededor del cuenco de algodón de azúcar en la cesta de recogida.
- En cuanto haya recogido el algodón de azúcar, mantenga el palo en posición horizontal y siga girando hasta que no quede más azúcar en el plato metálico.

NOTA:

No toque nunca el cuenco del azúcar ya que podrá dañarlo durante el proceso. Nunca intente parar el cuenco de azúcar.

- Si no puede producir más algodón de azúcar, esto significa que no quedará más azúcar en el cuenco. Apague la unidad.

ADVERTENCIA!

No toque nunca el cuenco metálico ya que éste alcanza temperaturas muy altas cuando está siendo utilizado. Espere hasta que la unidad se haya enfriado al completo.

NOTA:

Se formará caramelo en el cuenco metálico durante el uso. Esto es completamente normal y no representa un indicio de defecto en la unidad.

Limpieza

- Desconecte siempre el enchufe de red de la toma de red y deje que la unidad se enfríe antes de limpiarla.
- No utilice nunca materiales de limpieza afilados o raspantes.

Limpieza exterior

- Para limpiar el exterior del aparato, basta con utilizar un trapo normalmente húmedo.

Cuenco de cubierta, cuenco de azúcar

- Extraiga el cuenco de cubierta girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
- Desencaje el cuenco de azúcar del husillo.
- Este accesorio deberá limpiarse utilizando agua caliente y también tendrá que utilizar un poco de detergente.

ATENCIÓN!

Es totalmente necesario sacar esta parte de la unidad antes de limpiarla. No se deberá permitir que se introduzca agua dentro de la unidad. No coloque nunca esta parte en un lavaplatos.

Especificaciones

Modelo:.....ZWM 3199
 Voltaje / frecuencia:.....230V - 50Hz
 Índice de consumo:.....400W
 Clase de protección: I
 Peso neto:.....1.55kg

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej. compatibilidad electromagnética y directiva de baja tensión y se ha construido según las más nuevas especificaciones en razón de la seguridad.

No reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas.

Garantía

Para el aparato comercializado por nosotros, nos responsabilizamos con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra (factura de compra).

Durante el periodo de garantía, nos encargamos gratuitamente de los defectos del aparato y de los accesorios, que se hayan originado por defectos del material o de la fabricación. Dependiendo de nuestra estimación, se realizará una reparación o un cambio. Los servicios de garantía no prolongan la garantía ni se inicia por ello un periodo nuevo de garantía!

Como comprobante para la garantía, es válida la factura de compra. Sin este comprobante no se podrá realizar un cambio o una reparación gratuita.

Si desea realizar una reclamación bajo la garantía, por favor, entregue el aparato al **completo** en su **embalaje original** junto con la factura a su agente comerciante.

Defectos en los accesorios de uso o en las piezas de desgaste, como también en la limpieza, mantenimiento o el recambio de piezas de desgaste no recaen en la garantía o irán a cargo del cliente!

En caso de intervención ajena, vencerá la garantía.

Después de la garantía

Tras el vencimiento de la garantía, se pueden realizar las reparaciones por el concesionario e por el servicio de reparaciones. Los gastos correrán a cargo del cliente.



Significado del símbolo "Cubo de basura"

Proteja nuestro medioambiente: los aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

Ayudará a evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medioambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.

La información acerca del modo en el que deberá eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o en su administración municipal.